



# Tableau blanc mural


**Accessoires** Remarque : L'équipement fourni vaut pour le montage sur une paroi en plâtre. Pour tout autre matériau, le matériel adéquat devra provenir d'un fournisseur tiers.




**A x8**



**B x8**



**C x8**




**D x8**

## Outils nécessaires


- Mètre ruban
- Cordeau à tracer
- Perceuse
- Foret de perceuse 6,5 mm
- Embout de visseuse Phillips
- Marteau

**1** Glisser le plateau le long de la cavité sur la face inférieure du tableau mural. Tracer au cordeau deux lignes horizontales aux hauteurs indiquées à partir du sol. Si vous montez le tableau sur un mur en plâtre, percer huit trous de 6,5 mm aux emplacements indiqués sur le schéma.

**2** Insérer les ancrs **B** dans les trous percés puis fixer les appliques **A** du dessous à l'aide des vis **C**, en vous assurant que chaque applique se trouve dans sa position la plus basse.



**3** Fixer les appliques **A** du dessus à l'aide des vis **C**, en vous assurant que chaque applique se trouve dans sa position la plus haute. Serrez les vis juste assez pour pouvoir régler la position des appliques avec le marteau.



**4** Installer le tableau blanc sur les appliques du bas, en vous assurant de centrer le tableau vis-à-vis de l'applique centrale du bas. Fixer les appliques au tableau mural à l'aide des vis **D**, en commençant par l'applique centrale du bas.

**5** Taper sur les appliques du haut, de sorte à ce qu'ils touchent le haut du tableau. Fixer les appliques au tableau à l'aide des vis **D**.

